

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/mcr-9705-25a-centrala-oddymiania-p-2420.html>

MCR 9705-25A centrala oddymiania

Cena brutto	13 068,75 zł
Cena netto	10 625,00 zł
Kod producenta	MCR 970525A
Producent	MERCOR

Opis produktu

Centrala oddymiania **mcr 9705-25A** (5Ax5), 5 linii, 5 grup, Centrala mcr 9705 została zaprojektowana z myślą o sterowaniu urządzeniami oddymiającymi (klapy oddymiające, okna oddymiające, kurtyny dymowe) w elektrycznym systemie sterowania.

Centrala sterująca mcr 9705-25A może uruchamiać urządzenia oddymiające w sposób:

- automatyczny, po otrzymaniu sygnału alarmu z optycznych czujek dymu (lub czujek termicznych)
- ręczny, poprzez użycie ręcznego przycisku oddymiania RPO-1
- automatyczny - sygnał alarmu przesyłany jest z innego systemu sterującego np. SSP

Centrala oddymiania mcr 9705-25A:

- pokazuje stan centrali przy pomocy diod na płycie czołowej
- współpracuje z RPO-1, co umożliwia zdalną obsługę centrali

przekazuje informacje o:

- alarmowym uruchomieniu centrali (na przycisku RPO-1)
- uszkodzeniu i zaniku napięcia (na przycisku RPO-1)
- otwarciu klap

Kontrola stanu gotowości wszystkich urządzeń systemu oddymiania podłączonych do centrali i prezentacji uszkodzeń na panelu wewnątrz centrali. Ręcznego otwarcia urządzeń w celu wentylacji obiektu bez wywołania stanu alarmowego (przyciskiem przewietrzania LT). Automatycznego zamknięcia urządzeń do wentylacji w przypadku silnego wiatru lub opadów deszczu (pod warunkiem zastosowania centrali pogodowej mcr P054 z czujnikiem wiatr-deszcz)

Budowa centrali oddymiania mcr 9705:

- obudowa do montażu natynkowego IP54 o wymiarach od 300x300x150 mm (centrala mcr 9705-5A lub mcr 9705-8A) do 1000x600x400 mm (centrala mcr 9705-40A lub mcr 9705-64A)
- konstrukcja modułowa pozwala na dowolną konfigurację systemu oddymiania
- baterie akumulatorów zapewniające stan czuwania centrali bez zasilania sieciowego przez 72h
- przycisk kasowania alarmu wewnątrz centrali
- centrala oparta jest na dwóch typoszeregach 5A (5A - 40A) oraz 8A (8A - 64A)

Sondy sygnalizujące:

- zasilanie
- stan gotowości
- stan alarmu
- uszkodzenie
- stan "klapy otwarte"